

DAGLIG VEDLIGEHOOLD

DAILY MAINTENANCE

CO-BOTIC 1900



For service og support

51 71 44 06

service@virena.dk



Løft det aftagelige låg, dtag batterier og sæt dem i opladeren

Lift off the removable lid, remove the batteries and place them in the charger.



Tryk på den gule knap for at udtage skidtbeholderen

Press the yellow button to remove the dirt container



Åbn skidtbeholderen og tøm den for skidt

Open the dirt container and empty it



Frigør hår fra sidebørsten

Remove hair from the side brush



Rengør 3D-sensor på fronten med en tør microfiberklud

Clean the 3D sensor on the front with a dry microfiber cloth out of the hose clip



Rengør sensorer på begge sider med en tør microfiberklud

Clean the sensors on both sides with a dry microfiber cloth out of the base plate

